

KULA ŚWIECĄCA SOLARNA

Zestaw zawiera : KULA ŚWIECĄCA SOLARNA , PILOT DO STEROWANIA, SZPIKULEC DO MONTOWANIA W PODŁOŻU

1.Opis:

- Wodoszczelność (stopień ochrony IP 54 - IP68)
- Bateria słoneczna: nadająca się do ponownego naładowania 3.7V 2000ma Li
- Zdalne sterowanie pilotem do 10m
- Bateria do pilota : CR2025 (3V)
- Temperatura pracy urządzenia : -14 do +35
- Czas całkowitego ładowania: 8 godzin przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym.
Więcej niż 8 h podczas zachmurzenia ,opadów lub zimą .
- Czas działania: od 4 do 8 h po pełnym naładowaniu.
- Kolor: zmiana kolorów, dostępnych 7 wariantów

2.Ostrzeżenie/ UWAGA!:

- To nie zabawka. Trzymać z daleka od dzieci
- Trzymać produkt z dala od substancji chemicznych, płynów, źródła gorąca
- Nie wolno skakać lub stać na kuli ani siadać.

3. Dbanie o lampę

- Używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia, wytrzyj do sucha szmatką .

4. Ładowanie

Krok 1: umieść lampę w słoneczne miejsce ,aby ją naładować, nie przykrywać niczym.

Krok 2: Gdy robi się ciemno, lampa zaświeci się automatycznie.

W dni mało słoneczne można lampę wyłączyć pilotem po zaświeceniu się, aby następnego dnia doładować baterię , co gwarantuje dłuższy czas świecenia i zwiększa żywotność .

Zauważ/ważne:

1. Lampa nie świeci się w dzień jeśli nie jest umieszczona w ciemnym miejscu.
2. Lampa świeci automatycznie o zmroku lub gdy jest położona w ciemnym miejscu

4. Używanie pilota

Ważne: najpierw usuń mały fragment plastiku z osłony pilota zanim rozpoczniesz działanie.

ON/OFF: do włączenia / wyłączenia lampy .

Naciśnij i przytrzymaj ON albo OFF na pilocie

Przycisk **OFF** wyłącza lampkę, przycisk **ON** sprawia że świeci.

PLAY/PAUSE- tryb zmiany kolorów

Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, kolor podświetlania zacznie się zmieniać poprzez wszystkie dostępne opcje. Podczas przewijania kolorów naciśnij przycisk PLAY/PAUSE w celu wybrania ulubionego koloru.

COLOR- tryb wyboru koloru.

Gdy lampa jest włączona wciśnij przycisk **COLOR** na pilocie, aby wybrać 7 poszczególnych kolorów. Naciskający ósmy raz, lampa przejdzie w tryb migania i wyświetli wszystkie kolory jeden po drugim automatycznie. Naciskając dziewiąty raz, powróci do trybu początkowego.

BRIGHT (+/-) tryb zmiany natężenia świecenia.

Przy ustawieniu początkowym, natężenie jest ustawione na poziomie maksymalnym. Gdy lampa świeci wciśnij przycisk "**BRIGHT -**" na pilocie aby zmniejszyć intensywność. 4-krotne naciśnięcie spowoduje najniższy dostępny poziom natężenia świecenia. Aby go zwiększyć naciśnij przycisk "**BRIGHT +**".

QUICK/SLOW dostosuj zmianę kolorów/prędkość migania.

Początkowe ustawienie jest powolne dla zmieniania się kolorów. Naciśnij przycisk **QUICK/SLOW** aby wybrać prędkość zmiany kolorów /migania.

5. Wymiana baterii (do pilota)

Jeżeli sterowanie pilotem jest nie możliwe należy wymienić baterię.

- Naciśnij zapadkę na maskownicy baterii, a następnie ją zdejmij
- Wyjmij zużyte baterie i wymień na nowe. Uwaga! Przy umieszczaniu baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.

Uwaga!

- Upewnij się że bateria włożona jest w odpowiedni sposób (bieguny)
- Wyciągnij wyczerpane baterie z pilota
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania
- Użytkuj baterie prawidłowo

Gwarancja/Serwis:

Produkt objęty gwarancją oraz serwisem firmy ERA S.C.

Gwarancja nie obejmuje:

- szkód, które wynikają z niewłaściwej obsługi
- wad, które klientowi były wiadome już w momencie zakupu
- własnego zawinienia klienta.

Gwarancja nie narusza ustawowych gwarancji przysługujących klientowi.

W celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego klient winien przedstawić dokument zakupu produktu.